

Installatiehandleiding Yachtcontrol wifi stick

Download de uitgebreide handleiding incl. afbeeldingen via www.yachtcontrol.nl

WINDOWS VISTA / WINDOWS 7

Stap 1. Start de computer/laptop op en stop de stekker van de Wifi stick in een USB poort.

Stap 2. Klik links onderin op het Windows logo, klik met de RECHTER muisknop op computer en kies voor eigenschappen

Stap 3. Kies in dit nieuwe venster voor APPARAATBEHEER (links boven). Er wordt wederom een nieuw scherm geopend

Stap 4. Klik met de rechtermuisknop op USB2.0 WLAN en kies voor stuurprogramma's bijwerken.

Stap 5. Kies in dit nieuwe venster voor OP MIJN COMPUTER NAAR STUURPROGRAMMA'S ZOEKEN

Stap 6. Stop de meegeleverde CD ROM in de CD speler, kies voor bladeren. Zoek vervolgens de CD speler op, kies voor DRIVERS > Windows_Vista > X86 en vervolgens voor OK. Klik daarna op volgende

Let op:

- Heeft u geen cd speler, download dan deze bestanden van de Yachtcontrol website.
- Heeft u een 64 bit besturingssysteem kies dan voor X64

Stap 7. De wifi stick is correct geïnstalleerd.

Windows XP

Stap 1. Start de computer/laptop op en stop de stekker van de Wifi stick in een USB poort.

Stap 2. Stop de meegeleverde CDROM in de computer/laptop. Indien u een scherm krijgt zoals hieronder klik dan op cancel.

Stap 3. De computer geeft aan dat er nieuwe hardware gevonden is. Kies hier voor de optie Nee, nu niet en kies voor volgende

Stap 4. Kies in het schermvoor IK WIL ZELF KIEZEN en klik op volgende

Stap 5. Kies hier voor OOK OP DEZE LOCATIE ZOEKEN en klik vervolgens op bladeren.

Ga hier naar uw CD ROM speler, klik op drivers en vervolgens op WINDOWS_XP en druk op OK

Let op:

- Heeft u geen cd speler, download dan deze bestanden van de Yachtcontrol website.

Stap 6. Kies dan voor volgende.

Stap 7. De installatie is voltooid. Via de draadloze netwerkverbindingen kunt u met de Wifi stick een draadloos netwerk benaderen.